

https://www.facebook.com/mahmoud.arahim

المقدم بسم ألله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما

يتناول الكتاب بشكل مبسط ومنسق قدر المستطاع دليل هندسي متكامل لكل ما تحتاجه في أعمال الشدات المعدنيه لتتمكن من اعداد التصميمات الخاصه بالشدات المعدنيه وفهم لوحات التنفيذ مستعينا في ذلك بالكود المصري 2018 وبعض الاكواد العالميه وهو ما يحتاجه المهندس المدنى والمعماري في حياته العمليه وارجو بذلك ان اكون قدمت مساهمه متواضعه في فهم أعمال الشدات المعدنيه

هذا الكتاب نشر بشكل مجاني بغرض العلم والمعرفه وغير مصرح باستخدامه من قبل مؤلفي الكتب او اصحاب الكورسات والدورات بغرض التربح والتجاره بها

والله أسال ان ينفعنا بهذا الكتاب وزملائنا المهندسين في كل البلدان العربيه وغيرها وان يجعله في ميزان حسناتي انه قريب مجيب الدعوات.




الشدات المعدنية Metal Scaffolding

- الشدات هي هياكل مؤقته تستخدم لتشكيل فورم مختلفه لصب قطاعات المنشآت الخرسانيه للمشاريع المختلفه حتى تتصلد وتستطيع تحمل الاحمال المؤثره عليها وهي نوعان

1- شدات معدنيه وسوف نتناول شرحها في هذه المذكره

2- شدات خشيبه

- تتشابه الشدات باستخدام الدعامات المعدنيه بمثيلاتها من الشدات الخشبيه من جميع المكونات باستثناء القوائم المعدنيه بدلا من القوائم (العروق) الخشبيه



الشدات والفرم من منظور الكود المصرى

٩-٥ الشدات والفرم

هي عبارة عن هياكل مؤقته تصب فيها الخرسانة الطازجة حتى تتصلد وتأخذ نفس الشكل والأبعاد وتتحمل وزنها وزن الخرسانة والأحمال الحية فوقها وبجب أن تتحقق عند تنفيذ أعمال الشدات والفرم الأسس الآتية:

- ♦ دراية كل من المصمم والمنفذ بنوعيات الشدات والفرم المستخدمة.
- ♦ توفير الأمان الكافي لجميع عناصر المنشأ الخرساني أثناء التجهيز ورص أسياخ التسليح والصب وأثناء مرحلة التصلد وحتى موعد إزالة الشدات.
- ♦ في حالة وجود فتحات بالأسقف والكمرات والحوائط لزوم مجاري تكييف الهواء أو المواسير أو خلافه فيعمل حساب لمذه الفتحات في الشدات قبل رص صلب التسليح وصب الخرسانة.
- اتباع تعليمات وتوفير وسائل الأمن الصناعي لجميع العاملين والمشرفين أثناء التنفيذ مع توافر إمكانية التفتيش والمراقبة بيسر وأمان.

انظمه الشدات المعدنيه وهي اكثر من نظام مختلف عن الاخر:-

- 1 نظام الدعامات المفرده Props System
- 2 نظام الدعامات المزدوجة الثقيله Shorbrace System
- 3 الدعامات المزدوجة الخفيفه Light Weight System
 - 4 نظام الكاب لوك Cup lock
 - 5 نظام طبالى ال"يو فورم" U Form System
 - 6 فورمة الخزانات
 - 7 فورمة الحوائط المستمره

وانواع الشدات والفرم طبقا للكود المصرى 2018

٩-٥-١ انواع الشدات والفرم

يوجد أنواع عديدة من الشدات والفرم المستخدمة في صناعة الخرسانة وأكثر هذه الأنواع شيوعا هي:

- الشدات الخشبية وهي الشدات التي تكون مكوناتها من الخشب وهي المستخدمة بشكل شائع في معظم المشاردم وخاصه المشاريع الصغيرة.
 - الشدات المعدنية وهذا النوع من الشدات في المشروعات ذات الأهمية وأيضا ذات المساحات الكبيرة ومنها.
- الشدات المنزلقة Slip Forms ويستخدم هذا النوع من الشدات في حالة عدم السماح للخرسانة بالتوقف وتعتمد فكرة هذا النظام الإنشائي على استمرارية عملية صب الخرسانة داخل شدات متحركة تأخذ شكل قطاع الخرسانة المطلوب صبها، ويرتبط معدل سرعة تحرك الشدة بالحد الذي يمكن للخرسانة التي تصب داخلها وأن تشك وتتصلد إلى الحد الذي يسمح لها بأن تحافظ على تشكيلها تحت ثقل وزنها الذاتي.

ECP 203/2018 نسخة مخصصة للطلبة صفحة رقم: ٩-٧

الباب التاسع-التنفيذ

- ٤. الشدات النفقية Tunnel Forms ويستخدم هذا النوع من الشدات في طرق الإنشاء الآلية المستخدمة حديثا في البناء وهي تضمن السرعة في التنفيذ والكفاءة في التشفيل، والشدد عبارة عن هيكل من الصلب يأخذ شكل الوحدة الفراغية (الحجرة) المراد إنشائها وتتحرك الشدة على عجل مثبت في أسفلها ومجهز بوحدات للضبط الأفقى لها.
- ٥. شدات الطبالي Table Forms ويستخدم هذا النوع بعد أن يكون قد تم إنشاء العناصر الحاملة الرأسية وفيه يتم تجهيز أكبر مساحة ممكنه من الفورم الخشيبة او المعدنية للأسقف والتي تتكون من هيكل من القوائم الرأسية التي تتحرك على عجل لحمل الشده يركب عليها عوارض خشبيه مفطاة بألواح الكونتر او الميلامين والتي تمثل السطح النهائي للشده الملاصقة للخرسانة وبعد الانهاء من صب الخرسانة وتمام وصولها للجهد المطلوب يمكن تخفيض الشده وسحبها على العجل ثم نقلها بواسطة الأوناش الى مكان أخر.

الأهداف المراد تحقيقها من استخدام السقالات والشدات المعدنية:

1- الهدف البيئي:

أن الشدات المعدنية بأنواعها (قوالب – أسقف – واجهات) تساعد على المحافظة على البيئة ، حيث أن المادة المستخدمة في صناعتها تعتمد بنسبة كبيرة على الحديد والألمنيوم ، أما الأخشاب فلها أثر سلبي عند انتهاء عمرها الافتراضي في تلويث البيئة (سواء حرقها أو دفنها).

2- الهدف الاقتصادي:

يتم استيراد كميات كبيرة جداً من الأخشاب من الخارج اسنوياً ولما لهذا من تأثير سلبي على ميزان المدفوعات تكون هذه الأخشاب سريعة التلف بعد الإستخدام أما بالنسبة للحديد والألمنيوم فإن عمره الافتراضي يزيد عن العشر سنوات ويستفاد منه بعد ذلك بإعادة صهره وتشكيله (ويعتبر مخزوناً استراتيجياً من خام الحديد).

ويتم تصنيع السقالات بالإعتماد بنسبة كبيرة جداً على المواد الخام المنتجة في المصانع الوطنية (الحديد، الألمنيوم، الدهانات، الخامات الأخرى) وكذلك زيادة القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من صناعة السقالات المعدنية عن طريق زيادة الأرباح والتوسع في إستيعاب العمالة المحلية _خريجي الكليات التقنية والثانويات الصناعية ومعاهد التدريب المهني _ وإكسابها المهارة الخاصة في هذا النشاط.

3- هدف السلامة:

إن استخدام السقالات المعدنية في أعمال البناء يعتبر أفضل أسلوب في الوقت الراهن والسبب أن معدل الأمان عند إستخدام الشدات المعدنية عالي جداً للمستخدمين لهذه السلعة ، وهذا بشهادة المختصين في أعمال البناء والتشييد من استشاريين ومقاولين .


4_ هدف الجودة:

تقليل إستخدام الأخشاب في أعمال البناء والتشييد قدر المستطاع وذلك بإحلال الشدات المعدنية محلها باعتماد الرأسي من الحديد والأفقي من الخشب (على المدى القصير) (أما على المدى الطويل فيكون الرأسي والأفقي معدني) ، لما لهذا الأسلوب من جودة ودقة وسرعة في إنجاز الأعمال الإنشائية والتشطيبات والصيانة.

ولكن سوف أبدأ في الحديث عن النظام الاكثر استخداما بالاسقف الخرسانيه وهو :ـ

1-نظام الكاب لوك Cup lock

وسمى هذا النظام بالكاب لوك لانه هي عباره عن كابين والكاب السفلي ثابت في القائم و الكاب العلوي يتحرك حيث يتم رفعه لأعلى وتثبيته بمسمار موجود بالقائم ثم يتم تركيب البرنده ثم يتم تنزيله والطرق عليه حتى يحكم الاغلاق على البر نده



- يتميز نظام الكاب لوك بسهولة الفك والتركيب و نسبة الهالك قليلة و هو عبارة عن قوائم و عوارض.



Vertical posts:القوائم الحديدية


القوائم الحديدية المستحدمة في هذا النظام من مواسير من الصلب مثبت عليها كابات لتجميع الشكالات الحديدية و العوارض كل 50 سم، و تتواجد أطوال القوائم الحديدية بمقاسات مختلفة حتى يمكن تجميعها للوصول إلى الإرتفاعات المطلوبة في أعمال الشدات المعدنية



- اشتراطات القوائم

- 1- ان ترتكز القوائم على ارضيه ثابته
- 2- ان يتم تربيطها جيدا لتحمل الصدمات الافقيه طبقا للكود المصري 2018
- د. تربيط الركائز وخاصة القوائم بحيث لا تؤثر علها الصدمات الأفقية الناتجة عن حركة العمال أو المعدات الصغيرة أو قوة الدفع الناتجة عن ضخ الخرسانة وكذلك ضغط الرباح والاهتزازات الناتجة عن المعدات المستخدمة في العمل.
- ه. ترتكز القوائم على أرضية ثابتة تتناسب مقاومتها مع الحمل الواقع عليها وفي حالة ارتكاز القوائم على عنصر إنشائي يجب التأكد من استيفاء عنصر الارتكاز لمتطلبات الآمان والترخيم والتشكل المنصوص عليها بالباب الرابع.

- وزن المتر الطولى من القوائم



2- القاعدة الحديدية (ميزانيه ارضيه):plain Base

توجد قاعدة حديدية مقاس 15* 15 سم يتم تركيبها أسفل القائم الحديدي و توضع على الأرض الصلبة مباشرةً أو على الفرشات الخشبية في حالة الردم لتثبيت ورفع القوائم عن الارض



وزن المتر الطولي

Adjustable Base Jacks Hollow Ø 38/4mm



Weight Kg
3.54
3.85
4.20

Adjustable Base Jacks Solid Ø 36



Description	Weight Kg
670mm	6.00
760mm	6.65
860mm	7.36

3- الكابات:

يثبت على أعلى القوائم الحديدية كابات و الغرض منها هو وصلات تجميع القوائم الرأسية مع العوارض الحديدية في الإتجاة الأفقى (الشكالات) لمنع الحركة الأفقية، و وجود هذه الكابات كل 50 سم يعطى الشدة مرونة أثناء تنفيذها في تثبيت العوارض على أكثر من مستوى طبقاً لإرتفاعات الشدة و بما لا يتعارض مع حركة العمالة أسفل الشدة بين القوائم المعدنية





4_ وصلات القوائم الحديدية

تستخدم الوصلات الحديدية في وصل القوائم الحديدية للوصول بها إلى الإرتفاعات التي تتطلبها الشدة المعدنية فيمكن تجميع وصلة قائم حديدي بطول 1.5 م مع وصلة أخرى بطول 3 م ليعطى ارتفاع القائم الحيدي 4.5 م

5- وصلة مسننة للضبط:

هي وصلات حديدية من قطاعات الصلب المجلفن ذات قطاع مصمت بقلاووظ مركبة عليه صامولة بيد و بأطوال تصل إلى 60 سم و تستخدم أساساً هذه الوصلات في نهاية القوائم الحديدية من أعلى حيث يتم إدخال أحد طرفيها في القائم الحديدي حتى ترتكز اليد على القائم الحديدي و يتم من خلال اليد تحريكها مع الوصلة المسننة في حركة دائرية بضبط الإرتفاع المطلوب للشدة المعدنية، و في بعض الشدات المعدنية يمكن أيضاً تزويد القواعد الحديدية بهذه الوصلة المسننة لضبط أفقية الشدة في المرحلة الأولى للتنفيذ على مستوى الأرض لسهولة ضبط ارتفاع الشدة المعدنية بعد ذلك من أعلى

العوارض الافقيه (البراندات): ledgers

هي مواسير حديدية نهايتها معدة بطريقة خاصة ليسهل تجميعها مع القوائم الحديدية عند مقاط الإتصال (الكابات) و يمكن أن يتواجد أكثر من مستوى لهذه العوارض في أعمال الشدة المعدنية طبقاً لإرتفاعها حيث يتواجد المستوى الأول للعوارض فوق مستوى قواعد القوائم الحديدية ثم يتم تثبيت عوارض أفقية كل 1.5 : 2 م طبقاً لإرتفاعات الشدة المعدنية و تتواجد أطوال مختلفة من العوارض الحديدية حتى تعطى حرية و مرونة عالية في المسافات بين القوائم المعدني طبقاً لظروف الكمرات ببلاطات الأسقف و كذلك الأعمدة الخرسانية، حيث يتم في الغالب توزيع القوائم الحديدية في الشدات المعدنية بحيث لا يحدث تعارض في أماكن القوائم المعدنية مع الأعمدة الخرسانية للدور



Cuplock Ledgers Thk 3.00mm	Description	Weight Kg
	Cuplock Ledger 250cm	8.30
	Cuplock Ledger 180cm	6.80
	Cuplock Ledger 160cm	6.05
	Cuplock Ledger 130cm	5.05
	Cuplock Ledger 125cm	4.35
	Cuplock Ledger 120cm	4.05
	Cuplock Ledger 100cm	3.50
	Cuplock Ledger 90cm	3.00
	Cuplock Ledger 60cm	2.35

7- حوامل العرقات و المدادات (اليوهيد) U- head:


وزن المتر الطولى في حاله السمك 3 مد

تختلف حوامل المدادات طبقاً لنوع العرقات التي ستوضع عليها و تعتبر حوامل العرقات و المدادات إحدى العناصر الأساسية التي تميز نظام الشدة المعدنية عن أي نظام آخر ففي نظام الكابلوك نجد أن حوامل المدادات عبارة عن قطع من الصاج الصلب على شكل مجرى توضع بين فكيها المدادات أو العرقات، ويختلف شكل حامل العرقات و التطاريح في طريقة الفك المبكر كلياً عن هذه الحوامل و لكن تتميز حوامل المدادات التقليدية (اليوهيد) حيث يمكن أن يوضع عليها نوعيات مختلفة من العرقات و المدادات، و تتصل حوامل المدادات بعمود مقلوظ بها صامولة بذراع حيث يوضع العمود داخل طرف ماسورة القائم من

أعلى محملاً على الصامولة و عند لفها يمكن رفع أو خفض الحامل و ذلك لضبط مستوى المدادات العليا و بالتالي منسوب السقف المطلوب



Adjustable U-head Jacks Hollow




Description	Weight Kg
600mm Thk=6mm	4.91
670mm Thk=6mm	5.05
760mm Thk=6mm	5.82
860mm Thk=6mm	6.58
600mm Thk=8mm	8.99

8- العرقات و التطاريح:

- تتواجد أنواع متعددة من العرقات و التطاريح المستخدمة مع الشدات المعدنيه مثل مدادات من قطاعات الخشب البلدي الفليري عرض 10 سم و بارتفاعات مختلفة طبقاً لتصميم الشدة و يوضع عليها تطاريح خشبية كل 40-50 سم قطاع 5* 10 سم ثم يتم وضع ألواح الكونتر ميلامين أو ألواح التطبيق و تعتبر تلك الطريقة هي الطريقة التقليدية الأكثر إنتشاراً،

- و يمكن استخدام عرقات و تطاريح من قطاعات خشبية مصنعة على شكل حرف H20 I و يمكن استخدام أيضاً قطاعات steel wallers و كمرات الومنيوم والاختيار حسب وزن السقف والتصميم الامن والاقتصادي.





- استخدام اخشاب H20 و هو ما شاع تسميتها باخشاب الدوكا نسبة لشركة دوكا في النمسا (Doka) ، و هي تعتبر النقله النوعية من حيث تحملها لقوة عزم و قص اضافة الى طول المدة التشغيلية لها












9- الزراجين الأفرنجية:

-هي أسياخ من الصلب مسننة بطريقة تسمح بتركيب صامولة معدة لزوم عملية الربط على ألواح معدنية تقوم بتجميع المدادات ، و يوضع السيخ الحديدي داخل جراب من البلاستيك داخل قطاع الشدة بقطر أكبر من قطر السيخ للسماح له بالحركة و الفك بعد صب الخرسانة





ويوجد نوعيه اخرى خاصه بخزانات المياه تسمى زرجينه مائيه water stop الزرجينة المائية تستخدم في تثبيت سمك شدة حوائط الخزانات والتي تكون معرضة للماء وتكون فعالة جدا في التثبيت دون عمل فتحات نافدة في الحائط الخرساني حيث وجود جزء داخلي يتم تركه داخل الحائط الخرساني وتستخدم للحوائط من سمك 20 سم فاكبر











Variable dimensions:


a ... minimum wall thickness 20 cm

b ... depends on wall thickness


Fixed dimensions:

c 7.4 cm

d ... 1 cm




Form-tie point enclosed by formwork



- A Water-stop connector 15.0
- B Plastic tube 26 mm
- C Universal cone 26 mm
- D Tie-rod 15.0mm (length as dictated by formwork)
- E Super-plate 15.0
- F Formwork

	PRODUCT
1	M-TIE ROD Ø 16
2	PLASTIC SLEEVE
3	PLASTIC CONE
4	WATER STOPPER PLASTIC
5	WASHERD NUT
6	WATER STOPPER




10- التطبيق:

لجميع أعمال الشدات المعدنية يتم استخدام ألواح الكونتر ميلامين في أعمال التطبيق و تثبيتها مع التطاريح باستخدام المسامار و ذلك من خلال وجود قطع خشبية مثبتة في التطاريح المعدنية



11-الدواير الخارجية

يتم تنفيذ الدواير لسقوط الكمرات الداخلية و الخارجية بالأسلوب التقليدي في المستخدم في الشدات الخشبية و يتم تنفيذ قيعان و جوانب الكمرات من خشب الكونتر ميلامين، و تتم أعمال تقوية دواير الكمرات الخارجية باستخدام الزراجين الأفرنجية



12-الشكالات/ النهايز:


هي مواسير معدنية قطر 48 مم تستخدم في الشدات المعدنية التي يزيد إرتفاعها عن 3 م و يتم ربطها مع قوائم الشدة الخشبية في وضع مائل 45 درجة في الإتجاهين



Cantilever Frames عابولي الكاب لوك -13

لعمل المشايات بعرض 1متر وتثبيت الاجزاء الكابوليه من الشده












Double Cantilevers



14- كلبسات الربط:

هي وصلات مختلفة الأشكال كي تتناسب مع ربط القوائم الحديدية مع الشكالات أو البرندات في الأوضاع المتعامدة أو المائلة سواء لأعمال الشدات المعدنية للخرسانة أو للسقايل



الكلبسات وانوعها

كلبس اكرو

SGB کلبس

كلبس ايطالي (4مسمار)

کلبس سنجل (کف)

كلبسsk(مخصص لسقالات المعلقه)

حمولة الكلبسات

كلبس ثابت حموله من650ك الى750ك

كلبس ايطالي حموله 1طن (1000ك)

كليس ع جمو له 1050ك

مميزات الشدة المعدنية

- 1- استعمالها الخارجي وتحملها لعوامل الطقس الخارجية في البناء
 - 2- تقليل تكلفة المشروع بتقليل الهالك من استخدام الشدة الخشبية
 - 3- تقليل المخاطر للعاملين
 - 4- سهولة و سرعة الفك و التركيب
 - 5- سهولة ضبط مناسيب العرقات و التطبيق
- 6- قلة التكاليف على المدى البعيد لأن عمر ها الإفتراضي أطول من الشدات الخشبية
 - 7- قليل المرونة وبهذا نحصل على صبة مستوية
 - 8- تحمل الاوزان اكثر من الشدات الخشبيه (مثل الكباري)
 - 9- سهوله التخزين.
 - 10- تعمل على ارتفاعات شاهقه.
 - 11- لا تمتص مياه الخرسانات على عكس الشدات الخشبيه.
 - 12- تتميز بتوفير الارتفاعات المطلوبه

استلام الشدات المعدنية:

- التأكد من وضع القوائم المعدنية طبقاً لتصميم الشدة
- التأكد من وجود العوارض في الأماكن المخصصة لها
 - مراجعة ارتفاع الشدة
 - التأكد من تثبيت النهايز في أماكنها بالشدة
- مراجعة التقوية لأعمال الكمرات و الدوائر الخارجية التأكد من تركيب أجزاء الشدة المعدنية مع بعضها


تنص المواصفات القياسيه للشدادات المعدنيه على ان اقصى حما على ارجل الشدادات لا يزيد عن 4536 كجم


الباب التاسع-التنفيذ


الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشأت الغرسانية - ٢٠١٨


٩-٥-٢-٣ تصميم القطاعات:

يتم تصميم العنصر بحيث ان الإجهادات الداخلية له لا تزيد عن الإجهادات المسموح بها للعنصر المراد تصميمه سواء كان هذا العنصر من الخشب أو الصلب أو أي مادة مستخدمة للشدة.









وبالرجوع الي المواصفات BS 5975: 1996, Formwork for المواصفات concrete الخاصه بالاخشاب جدول 5 لمعرفه قيمه العزوم والقص لسماكات الخشب المختلفه حسب الدرجه

Section 3.2.1.3 - Structural Properties for Solid Timber

To assist the designer to evaluate the structural properties of solid timber members Tables 5, 6 and 7 list the permissible moment of resistance (M), permissible bending stiffness (EI), maximum shear load and bearing stress value for five sections commonly used in formwork. The tables are for softwood constructional timber which is planed all round. The geometric properties of the sections are listed in Table 8.

Tables are for softwood constructional timber.

	Strength		Basic Sizes (mm)								
	Class	50 × 100	75 × 100	50 × 150	75 × 150	75 × 225					
Bending	SC3	17.89	27.46	59.63	91.70	315.69					
Stiffness	SC4	20.36	31.25	67.85	104.35	359.23					
EI (kNm²)	SC5	21.90	33.61	73.00	112.25	386.44					
Moment of	SC3	0.523	0.802	1.120	1.711	3.740					
Resistance	SC4	0.740	1.135	1.585	2.421	5.293					
fZ K ₇ K ₈ (kNm)	SC5	0.987	1.513	2.114	3.228	7.057					
Shear	SC3	4.00	6.13	5.98	9.17	13.84					
Load	SC4	4.24	6.50	6.34	9.72	14.68					
qAK ₈ (kN)	SC5	5.98	9.15	8.93	13.68	20.67					
Bearing Stress Note (2) (kN/m²)	SC3 SC4 SC5		26: 28: 33:	70 (22	30) 70) 70)						



PERMISSIBLE STRESSES.

Notes to Table 5 (1) Assumes no load sharing i.e, K₈ = 1.0.

Table 5. Structural Properties of Individually Loaded Timbers General Formwork Applications.

concrete society

⁽²⁾ In bearing stress considerations where wane is permitted in grading, use the values in brackets



Centres up to 610mm.

Values assume four or more timbers.

PERMISSIBLE STRESSES.

	Strength	Basic Sizes (mm)								
	Class	50 × 100	75 × 100	50 × 150	75 × 150	75 × 225				
Bending	SC3	27.14	41.66	90.48	139.14	478.99				
Stiffness	SC4	30.54	46.88	101.79	156.54	538.90				
El (kNm²)	SC5	33.01	50.66	110.02	169.18	582.44				
Moment of	SC3	0.575	0.882	1.232	1.882	4 114				
Resistance	SC4	0.814	1.248	1.744	2.663	5.822				
fZ K ₇ K ₈ (kNm)	SC5	1.086	1.665	2.325	3.551	7.763				
Shear	SC3	4.40	6.75	6.58	10.08	15.23				
Load	SC4	4.67	7.15	6.98	10.69	16.14				
qAK _a (kN)	SC5	6.57	10.07	9.83	15.05	22.73				
Bearing Stress Note (2) (kN/m²)	SC3 SC4 SC5		3	150 (24	30) 90) 50)					

Structural Properties of Load Sharing Timbers General Formwork and Soffit Applications. See Note (1).



Centres up to 610mm.

Values assume four or more timbers.

PERMISSIBLE STRESSES.

a sini	Strength Class	Basic Sizes (mm)								
		50 × 100	75 × 100	50 × 150	75 × 150	75 × 225				
Bending	SC3	27.14	41.66	90.48	139.14	478.99				
Stiffness	SC4	30.54	46.88	101.79	156.54	538.90				
EI (kNm²)	SC5	33.01	50.66	110.02	169.18	582.44				
Moment of	SC3	0.617	0.945	1.320	2.017	4.408				
Resistance	SC4	0.872	1.338	1.868	2.853	6.238				
fZ K ₇ K ₆ (kNm)	SC5	1.163	1.783	2.491	3.805	8.317				
Shear	SC3	4.72	7.23	7.05	10.80	16.32				
Load	SC4	5.00	7.66	7.47	11.45	17.29				
qA K _a (kN)	SC5	7.04	10.79	10.53	16.12	24.35				
Bearing Stress Note (2) (kN/m²)	SC3 SC4 SC5		33	70 (2)	190) 170) 170)	8				

Table 7. Structural Properties of Load Sharing Timbers Wall Formwork Applications. See Note (1).

Notes to Tables 6 and 7 (1) Tables assume load sharing (\$\mathbb{K}_8 = 1.1\$) and that the face contact material will laterally distribute the applied loads

(2) In bearing stress considerations where wane is permitted in grading, use the values in brackets

خصائص الواح ال plywood

طبقا BS 5975: 1996, Formwork for concrete

			Plyv	Wood Chipboard (Note 2)				
	Direction of	Fir	mish 18m	m	American 19mm A-C/B-C grades Exterior		(11011	
	face grain relative	Birch through	Combi Mirror	Conifer through			Type C5 Structural grade	
	to span	13 Ply	13 Ply	ll Ply	5 Ply	6 Ply	18mm	22mm
	(Note 4)	sanded	sanded	sanded	sanded	sanded	sanded	sanded
Bending Stiffness	Parallel	3.23	3.23	2.74	2.99	2.99	1.22	2.24
EI (kNm²/m)	Perp'r	2.23	1.76	1.57	ns	ns	1.00	0.07
Moment of Resistance	Parallel	0.778	0.770	0.467	0.405	0.407	0.670	0.941
fZ (kNm/m)	Perp'r	0.578	0.321	0.287	ns	ns	0.010	0.011
Shear Load	Parallel	14.46	10.08	9.43	9.472	9.472	17.740	20.220
qA (kN/m)	Perp'r	12.78	6.01	8.18	ns	ns	11.110	20,200
Actual Thicks	ness (mm)	17.1	17.1	18.0	18.6	18.6	17.6	21.6
Estimated we	eight (kg/m²)	12.4	11.6	10.4	10.9	10.9	12.6	15.4
Load duration	n factor used	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	2.7	2.7



PERMISSIBLE STRESSES


GENERAL and SOFFITS

						Plywoods (No	te I)				Oriente board	d strand (OSB)	Expan	ded Metal							
2		Canadian 17.5mm	Canadia	a 19mm	APA	18mm	1 10	Finnish 18ma	1	Indonesian 18mm	Sco	tish	B	nglish							
	SOURCE OF		incil of Pore es Canada (234II	Asso	n Plywood ociation acoma USA	0.00	Schauman) Lad	Koskisen Europe	PT Raja Garuda MAS	F. C.	Highland Want	100	et Building oducts							
///	INFORMA- TION	Engine	ering Inform 5-24/SM Rev	aton		10 Jun 1994	Tech Data Feb 1994	Tech Data Dec 1994	Data sheet Oct 1993	Tech Data May 1992	Marci	h 1994		Designers Feb 1995							
MISSIBLE STRESSES	Direction of face grain relative	COFI- PORM PLUS 17.5mm	COFI- FORM	Dooglas Fir 19mm	ALC	grade Group I terior	Wisaform Special Birch through	Betcfilm Mirror Constrn. Birch and	Koskifilm Birch faced mixed	Garadalorm Kerning face with hardwood	Mainly	Sterling Scots trands	only us	roduct is sed in one ion, once.							
ALL FORMWORK	to men	7 Pty 6	7 Ply 6 Ply or 7 Ply	1 Ply 6 P	7 Ply	7 Ply	7 Ply 6 Ply or 7	6 Ply or 7 Ply	6 Ply or 1 Ply	6 Ply or 7 Ply	5, 6 or 1 Ply sanded	5 Ply 5 layer sanded	7 Ply 7 layer sanded	13 Ply overlaid	sprace 9 Ply overlaid	cores 11 Ply overlaid	veneers ? Ply overlaid	F2 Grade 18mm	F2 Grade 22mm	Grade 2411	Grade 2611
Bending Stiffness El (kNm²/m)	Parallel Perp'r	3.93 2.08	3.72 rs	3.26 ns	429 1.35	3.50 2.13	3.28 2.42	234 244	323 187	3.77 4.00	L44 052	2.63 0.96	394 n/a	2.78 n/a							
Moment of Resistance (Z (kNm/m)	Parallel Perp'r	0.645 0.471	0.574 ns	0.489 ns	0.508	0.400	0.782	0.963	0.823	0.904	0.340	0.457	0.431	0.339							
Shear Load qA (kN/m)	Parallel Perp'r	870 709	7.18 IS	679 15	10.19 5.58	839 838	16.55 16.55	10.53 16.55	7.89 8.92	5.24 5.91	6.48	792	9.97	7.68							
Minimum this	ckness (mm)	17.0	185	18.5	18.1	177	17.6	17.6	17.6	18.2	17.6	21.6	0.750	0.575							
Estimated we	eight (kg/m³)	100	109	10.9	10.5	10.5	127	113	10.4	13.7	11.7	14.3	634	4.86							
Load duration	factor used	15	15	15	15	15	15	1.5	15	15	15	1.5	1.0	1.0							

Table 10. Working Structural Properties of Wood-based Sheet Materials: Wall Formwork Applications.

ولحساب الترخيم لالواح ال plywood سمك 18 مم علي حسب المسافه بين التطريح وقيمه الحمل المؤثر علي الشده طبقا للمواصفات الالمائيه Din

18 mm



support spacing Span L [cm]


Flexural stiffness EI = 3.1 kNm²/m (15% timber moisture content)

M ... permitted bending moment

Q ... permitted shear force

خواص الكمر الخشب طبقا للمواصفات الالمانيه 13377 EN






Dimensions in cm


Design values

	H 16	H 20	H 30	H 36	
max. permitted Q	8.5	11.0	15.0	17.0	kN
max. permitted M	2.7	5.0	13.5	17.0	kNm
ExJ	250	450	1250	1850	kNm²
max. support	3.20	4.00	6.00	6.00	m



ولحساب الترخيم للكمر Formwork beam deflection


Formwork beam deflection





خواص الشده المعدنيه من حيث اقصى حمل والطول الغير مقيد

https://www.facebook.com/mahmoud.arahim

CUPLOCK VERTICAL STANDARD:







وللتاكد من خواص الشده المعدنيه يتم عمل الاختبارات اللازمه عليها لمعرفه قدره تحملها للاحمال ومعرفه الترخيم الحادث بها




Photo (1): Test assembly of cuplock tower system.




Photo (2): The stiff distributor steel beams.



Photo (3):The two perpendicular mechanical dial gages.




Photo (4): Loacal Buckling in Prop of Cuplock Tower System

تصميم الشده طبقا للكود المصرى

٩-٥-١ تصميم الشدات والفرم

٩-٥-٢- الأحمال:

عند تصميم الشدات والفرم بجميع أنواعها يجب حساب جميع الأحمال الواقعة عليها وهي كالآتي:

- أ. الأحمال الرأسية وهي عباره عن الحمل الميت المكون من وزن الشده ووزن الخرسانة الطازجة وصلب التسليح والحمل الحي مكون من وزن العمال والمعدات الموجودة لصب الخرسانة والمواد المخزنة والأحمال الناتجة عن الصدمات.
- ب. الأحمال الأفقية وهي ناتجة عن توقف حركة المعدات (الفرملة) على الشده وأيضا أحمال الرماح وأحمال الشد في الكابلات في حاله الخرسانة سابقة الإجهاد وفي الركائز المائلة وبجب تصميم الركائز والدعائم والأربطة لمقاومة هذه الأحمال.

٩-٥-٢-٣ تصميم القطاعات:

يتم تصميم العنصر بحيث ان الإجهادات الداخلية له لا تزيد عن الإجهادات المسموح بها للعنصر المراد تصميمه سواء كان هذا العنصر من الخشب أو الصلب أو أي مادة مستخدمة للشدة.

متطلبات الشدات والفرم طبقا للكود المصرى

٩-٥-٣ إعداد وتركيب الشدات والفرم

عند إعداد وتركيب الشدات والفرم بجميع أنواعها يجب ان تحقق الآتي:

- أ. تكون الشدات والركائز والأربطة متزنة للمحافظة على وضع العناصر الخرسائية في مكانها الصحيح وكذلك
 بالقطاعات الصحيحة المصممة على أساسها.
- ب. أن تكون الفرم متينة ومحكمة لمنع تسرب خليط الأسمنت والماء (اللباني) من الخرسانة خلال مراحل العمل المختلفة.
- ج. في حالة تعرض الفرم الخشبية للشمس والعوامل الجوية لفترة طويلة قبل صب الخرسانة فيلزم التأكد من عدم حدوث أي التواءات أو تغيير في أبعادها.
- د. تربيط الركائز وخاصة القوائم بحيث لا تؤثر علها الصدمات الأفقية الناتجة عن حركة العمال أو المعدات الصغيرة أو قوة الدفع الناتجة عن ضخ الخرسانة وكذلك ضغط الرباح والاهتزازات الناتجة عن المعدات المستخدمة في العمل.

- ه. ترتكز القوائم على أرضية ثابتة تتناسب مقاومتها مع الحمل الواقع عليها وفي حالة ارتكاز القوائم على عنصر إنشائي يجب التأكد من استيفاء عنصر الارتكاز لمتطلبات الآمان والترخيم والتشكل المنصوص علها بالباب الرابع.
- في حالة استعمال الشدات أو الفرم ذات الطابع الخاص يجب أن تنفذ حسب الرسومات التصميمية والاشتراطات الخاصة بهذا النوع من الشدات وبتم التفتيش عليها قبل البدء في رص صلب التسليح.
- تحديب فرم بطنيات الكمرات والبلاطات طبقا للبيانات الواردة بمستندات المشروع. وفي حالة عدم توافر هذه البيانات تُحدب الفرم للبحور التي تصل أو تزيد على ثمانية أمتار للكمرات أو سنه أمتار للبلاطات بقيمة من (٣٠./١) إلى (٥٠./١) من طول البحر. وفي حالة الكوابيل التي يزيد بروزها على متر ونصف يكون التحديب في حدود (١/ . ١٥) للكمرات و (١/ . ١٠) للبلاطات من طول الكابولي.
- ج. يجب ألا يتعدى التفاوت في مقاسات الفرم من الداخل -أي مقاسات قطاعات الخرسانة -القيم الواردة بالبند (4-9-9).

احمال الشده طبقا ACI 347-01

2.2—Loads

2.2.1 Vertical loads—Vertical loads consist of dead load and live load. The weight of formwork plus the weight of reinforcement and freshly placed concrete is dead load. The live load includes the weight of workmen, equipment, material storage, runways, and impact.

Vertical loads assumed for shoring and reshoring design for multistory construction should include all loads transmitted from the floors above as dictated by the proposed construction schedule. Refer to Section 2.5.

The formwork should be designed for a live load of not less than 50 lb/ft² (2.4 kN/m²) of horizontal projection. When motorized carts are used, the live load should not be less than 75 lb/ft² (3.6 kN/m²).

The design load for combined dead and live loads should not be less than 100 lb/ft² (4.8 kN/m²) or 125 lb/ft² (6.0 kN/m²) if motorized carts are used.


احمال الشده طبقا للمواصفات الالمانيه DIN 1055

According to DIN 1055, part 1, Design loading for buildings

Reinforced concrete 25 kN./m³

Live loads

Comparison of live loads in diagrammatic form:



اسباب انهيار الشدات المعدنيه

- رداءة نوعية قوائم الشده المستعملة وعدم مطابقة مواصفاتها للمواصفات

المطلوبة ، فمثلا: هل يوجد للقوائم قاعدة حديدة مربعة في الأسفل ، وهل ارتكزت قاعدة القوائم من الأسفل على بلوك مبانى أم على ألواح خشبية أم على الرمل والأرض الطبيعية

- وضع القوائم على التربة او الارض مباشرة مما يؤدي لهبوط القوائم فور نزول مياه السقف عليها .
- عدم الالتزام بمخططات الشدة المعدنية و حسابات ومخططات توزيع الاحمال وبالتالي عدم مراعاة مثلث الخطر كالتالي (أ- تصميم الشدة المعدنية ، ب- تنفيذة الشدة المعدنية حسب التصميم ومراجعتها ، ج- وضع خطة للصب وتشمل الطريقة التي سيتم اتباعها في الصب وضمان توفر كافة المعدات).
 - ضعف الوصلات بين القوائم الرأسية ما بين منسوب الأدوار.



ولتجنب انهيار الشدات طبقا للكود المصرى

٩-٥-٣ إعداد وتركيب الشدات والفرم

عند إعداد وتركيب الشدات والفرم بجميع أنواعها يجب ان تحقق الآتي:

- أ. تكون الشدات والركائز والأربطة متزنة للمحافظة على وضع العناصر الخرسانية في مكانها الصحيح وكذلك بالقطاعات الصحيحة المصممة على أساسها.
- ب. أن تكون الفرم متينة ومحكمة لمنع تسرب خليط الأسمنت والماء (اللباني) من الخرسانة خلال مراحل العمل المختلفة.
- ج. في حالة تعرض الفرم الخشبية للشمس والعوامل الجوية لفترة طويلة قبل صب الخرسانة فيلزم التأكد من عدم حدوث أي التواءات أو تغيير في أبعادها.
- د. تربيط الركائز وخاصة القوائم بحيث لا تؤثر عليها الصدمات الأفقية الناتجة عن حركة العمال أو المعدات الصغيرة أو قوة الدفع الناتجة عن ضخ الخرسانة وكذلك ضغط الرباح والاهتزازات الناتجة عن المعدات المستخدمة في العمل.
- ه. ترتكز القوائم على أرضية ثابتة تتناسب مقاومتها مع الحمل الواقع عليها وفي حالة ارتكاز القوائم على عنصر إنشائي يجب التأكد من استيفاء عنصر الارتكاز لمتطلبات الآمان والترخيم والتشكل المنصوص عليها بالباب الرابع.

مثال (1) صمم شده معدنیه لبلاطه خرسانیه مسطحه لمشروع

مستشفي اذا علم الاتي:

- سمك البلاطه الخرسانيه = 27 سم

$$_{-}$$
 الحمل الحي ووزن الشده $= 200$ كجم/م

- ابعاد الشده المعدنيه المستخدمه 1.8 * 1.8 م

Formwork main elements technical data

False-work main elements - technical data:-

1. 1x4 (Indonesian sheets):

For strip wide 1m

$$A = 100(2.5) = 250 \text{ cm}2$$

$$I = 100(2.5) \ 3/12 = 130.2 \ cm4$$

$$Z = 100(2.5) 2/6 = 104.1667 \text{ cm}3$$

- Allowable bending stress (F_{all}) =85 kg/cm²
- (E) = 85 t/cm2
- Max allowable deflection in sheeting = 3 mm
- Mall = $Z \times F_{all} = 104.1667 \times 85 / (10)5 = 0.0885 \text{ t.m}$

Design loads:

1- Dead loads:

- Reinforced concrete yconc. = 2.5t/m3

BS5975

2- Live loads:

- Live load+formwork weight = (0.15-0.25) t/m2 BS5975 (Construction operatives- tools- equipment's-materials-impact)

given slab thickness = 270 mm

- Slab (270) mm Use grid = (1.20x1.80) m Load carried by formwork (0.27x2.5) =Ws* γ c = 0.675 t/m2 Live Load = 0.2 t/m2 Total load =0.875 t/m2

Then, Design load = 0.875 t/m2

For Slab

اولا: - تطبيق البلاطه واما ان يكون خشب 1*4 بوصه او بليبود 18 مم:

1 -Wood 1x4

خشب قطاع 1*4 بوصه



Design load (Ws) =0.875 t/m2

For strip 1 m wide

Assume Spacing between Secondary beam = 30 cm



 $W = 0.875 \times 1 = 0.875 \text{ t/m}$ ' (From Beam ax)

Check for moment:

M = 0.078 m.t < 0.083 t.m O.K

Check for Shear: -

Q = 0.132 t < (0.7) t O.K

Check for deflection

 $L \ 270$ يتم حسب الترخيم الفعلى ومقارنته بالحدود المسموحه وهي



d = 0.085 mm < 1.5 mm O.K

Section 2.7 - Deflection Limits and Cambers

 $\delta = 1/270$ of span. See also Figure 57. The appearance and function of most concrete work is satisfied by limiting the design deflection of **individual** formwork members to 1/270 of the span. This value can be taken as a guide unless stricter requirements prevail in the specification for the finished work.

Economies may be made by the relaxation of this deflection limit where appearance and practical criteria permit.






Figure 57 Limits of elastic deformation. (Unles:









ثانيا: - تطريح البلاطه خشب قطاع 2*4 بوصه كل 40 سم

Secondary beams using timber Section (2*4 inch) 5*10 cm

Assume spacing between timber Section 40.00 cm & for span 1.20m




W'= spacing x w = 0.8750x0.40=0.35 t/m(From beam ax)

- Check for moment

 $M = 0.35 * 1.2^2 \setminus 10 = 0.0504 \text{m.t} < 0.074 \text{ t.m}$

- Check for Shear

 $Q = 0.35 *1.2 \ 2 = 0.21 \ t < 0.424 \ t O.K$



Check For deflection



Def. = 1 mm < 3 mm O.K

ثالثًا: - العرقات للبلاطه وهي قطاع 2*6 بوصه دوبل

Main beams using timber section double (2" *6" inch) (5*15 cm) double

Assume spacing between 1.20m & for span 1.80 m




 $W = \text{spacing } x \ w = 0.875x1.2 = 1.05 \ t/m$

- Check for moment

 $M=1.05*1.8^2\ 10=0.3402\ m.t>0.32\ t.m$ Unsafe القطاع (2" *6") دوبل غير امن لذا يتم زياده العدد الي 3 او استخدام قطاع (3" *6") ومن الجدول قيمه العزوم المسموحه = 0.484 القطاع (\$afe)

- Check for Shear

$$Q = 1.05 *1.7 \ \ 2 = 0.9 \ t < 1.40 \ t O.K$$



رابعا حسابات الاطارات المعدنيه وهي بابعاد 1.8*8. م


Standard vertical


Assume unbraced length = 1.50 m

ابعاد الاطارات المعدنيه = 180 * 120 سم

Area served by one vertical = (S1*S2) = (1.80x1.20) = 2.16Load on standard vertical = 0.875x2.16 = 1.89 t < 3.6 t SAFE - وبالرجوع الي المنحنيات السابقه والخاصه بالشده المعدنيه وفي حاله الارتفاع الغير مقيد unbraced length = 1.50 m نجد قيمه الحمل الامن 3.6 طن

1.89 t < 3.6 t SAFE






Adjustable base and U head Jack


Assume Jack extension = 40.0 cm

Area served by jack = (S1*S2) = (1.80x1.20) m = 2.16m2

Load on jack = 0.875x2.16 = 1.89 t < 4.1 t SAFE

Maximum permissible Loading on Adjustable (Hollow) Jack





خامسا: - الكمرات

Check to Beam (300*1000):

Load carried by formwork (1x2.50) = Wbx δ c = 2.50 t/m²

Live Load + Weight of Formwork = 0.2 t/m2

Total load =2.70 t/m2

Then, Design load = 2.70 t/m2

Secondary beams using timber Section (2" *4" inch) (5*10 cm):

Assume spacing between timber Section 30.00 cm & for span 1.00m

W= spacing x w = 2.70x0.30 = 0.81 t/m'

Check for moment:

M = 0.057 m.t < 0.074 t.m O.K

Check For Shear:-

Q = 0.327 t < 0.424 t O.K

Check For deflection:-

Def = 1.00 mm < 3 mm O.K

لنفس المثال السابق متي نستطيع فك الشده المعدنيه لاستكمال صب الادوار العلويه اذا علم الاتى :-

- وزن القواطيع المبانى 150 كجم \alpha 2

اولا يتم حساب وزن المتر المسطح للخرسانه

W = 25*27 = 675 kg/m2

وزن المتر المسطح من الشده = $\frac{200}{400}$

مجموع الأوزان للمتر المسطح = 675+200=875 كجم

 $\frac{2}{1}$ ثانيا مجموع احمال التصميم = $\frac{400}{1}$

من الواضح ان احمال الشده المليئه بالخرسانه اكبر من احمال التصميم

وبالتالى لا يستطيع السقف تحملها

لذا لا يمكن فك الشده المعدنيه الا بعد صب السقف العلوي حتى تتوزع الاحمال على السقفين اسفله

هذه الحسابات علي اساس ان السقف اخذ مقاومته بالكامل اما اذا لم ياخذ

مقاومته بالكامل وبالتالي خرسانة السقف السفلي بتكون إجهاد كسرها حوالي


80% من إجهادها التصميمي. لذا قدرتها على تحمل أحمال إضافية بيقل بمقدار

20% عند عمل الحسابات الخاصة بتحمل الشدة أعلاها.

والسؤال هنا تم حساب الاحمال working مع ان التصميم بيكون على ultimate يعنى انا اصلا ضارب ال 700 في 1.5 في التصميم وانا مصمم العنصر الانشابي على حمل ultimate يعنى الانهيار هيحصل عند الحمل دة مش عند الworking

السبب هو ان الشروخ والهبوط والاهتزازات تحسب على أحمال التشغيل - طريقه اخرى وهي تدعيم البلاطات التي تحتاج الى تدعيم لتجنب الهبوط deflection او مخافه ال punching عند الاعمده كما هو موضح بالصوره و بالتالى يراعى اعادة التدعيم كما موضح في الكود الامريكي ACI 347-01

Where slabs are designed for light live loads or on long spans where the loads on the shores are heavy, care should be used in placing the shores so that the loads on the shores do not cause excessive punching shear or bending stress in the slab.



ويتم ذلك بوضع مرابيع خشب اعلي الجاكات ليتم تحميليه على الجاكات بمسافة لا تزيد عن 2.00م ما بين الجاكات في الاتجاهين لضمان توزيع الحمل بانتظام.

3.8—Shoring and reshoring of multistory structures

The shoring that supports green concrete, however, is supported by lower floors that may not be designed for these loads

3.8.2 Advantages of reshoring

Reshores—Stripping formwork is more economical if all the material can be removed at the same time and moved from the area before placing reshores. Slabs are allowed to support their own weight, reducing the load in the reshores. Combination of shores and reshores usually requires fewer levels of interconnected slabs, thus freeing more areas for other trades.

مميزات التدعيم

ـ اكثر اقتصاديه لامكانيه فك الشدات واستخدامها بالادوار المتكرره



https://www.facebook.com/mahmoud.arahim


كيفيه حساب عدد الادوار المطلوب صلبها لنفس المثال السابق ؟؟



$$2$$
ممال التصميم = 150+150+400 كجم

$$2$$
- الإحمال المتبقيه للدور اسفله $= 875 - 700 = 175$ كجم

$$2$$
- الاحمال المتبقيه للدور اسفله $= 175 - 0.0 = 0.0$ كجم



لمعرفه المساحه والمسافه بين القوائم يتم قسمه الحمل الذي يتحمله القائم على الحمل على البلاطه المصلوبه

مثال اخر لتوضيح عمليات الصلب للبلاطات لباكيه جراج سيارات داخل مبنى اداري بالدور الثالث والمعطيات كالتالى :-

Ts = 50 cm

L.L = 400 kg/m2

F.C = 100 kg/m2

اولا يتم حساب وزن المتر المسطح للخرسانه

W = 25*50 = 1250 kg/m2

وزن المتر المسطح من الشده = 250 كجم م و

مجموع الأوزان للمتر المسطح للدور الثالث $= \frac{1500}{2500}$

ثانيا مجموع احمال التصميم للدور الثالث = 400+400 = 500 كجم م


- الاحمال على الدور الثاني = 1500 كجم م2


2 - الاحمال المتبقيه للدور الاول0 = 1500 - 1000 = 1000 كجم

- المسافه بين الدعامات = بافتراض القائم يتحمل 2000كجم

= 2000/2000 = م2 وباخذ الجذر التربيعي نوجد المسافه

- الاحمال المتبقيه للدور الارضى = 1000 - 500 = 500 كجم\م





https://www.facebook.com/mahmoud.arahim


متى نبدأ في فك البلاطات المصلوبه (تدعيم البلاطات)؟ كما موضح في الكود الامريكي ACI 347-01 لا يتم البدء في فك البلاطات المصلوبه حتى تتمكن البلاطات من حمل نفسها والاحمال المطبقه عليها


3.8.6 Removal of reshoring—Shores should not be removed until the supported slab or member has attained sufficient strength to support itself and all applied loads. Removal operations should be carried out in accordance with a planned sequence so that the structure supported is not subject to impact or loading eccentricities.

ما هو التسلسل الصحيح لفك الشدات والفرم للاسطح الخرسانيه ؟؟ طبقا لل Guide to Formwork for Concrete ACI 347-01 - القاعده الاساسيه هي ان يتم الفك من منتصف البلاطه الي الحواف حيث اقصى نقطه للترخيم وبالتالي ينطبق الاجهاد والترخيم الناتج عن التصميم مع الاجهاد والترخيم الناتج عن الفك .

The basic rule is:

The formwork should be removed starting from the **middle** of the floor slab (i.e. from mid-span), and working towards the edges. For wide spans, this procedure MUST be followed:





I ... Effective floor-slab spans of 7.50 m and over

A Load redistribution

Determination of the time of form removal should be based on the resulting effect on the concrete.* When forms are stripped there should be no excessive deflection or distortion and no evidence of damage to the concrete due to either removal of support or to the stripping operation (Fig. 3.5). When forms are removed before the specified curing is completed, measures should be taken to continue the curing and provide adequate thermal protection for the concrete. Supporting forms and shores should not be removed from beams, floors, and walls until these structural units are strong enough to carry their own weight and any approved superimposed load. In no case should supporting forms and shores be removed from horizontal members before concrete strength has achieved the specific concrete strength specified by the engineer/architect.

حصر الشدات المعدنيه

لنفس المثال السابق المطلوب حصر الكميه المطلوبه اذا علم الاتي:-

ابعاد سقف المستشفى 90*72متر وارتفاع الدور 4 متر وسمك البلاطه 25


سم وابعاد الكاب لوك 1.8 *1.2 متر والبرندات كل ارتفاع 1.5 متر.

اولا - عدد القوائم = (طول المنشأ / طول الكاب لوك) +1 * (عرض المنشأ / عرض الكاب لوك)+1

- عدد القوائم = $(1+1.2 \times 72)*(1+1.8 \times 90)$ قائم

القائم عباره عن قطعتين بارتفاع 1.5 متر لذا يصبح اجمالي القوائم 6222 قائم

- عدد القواعد (p- head) = عدد القوائم = 3111 قاعده
 - عدد ال (u-head) = عدد القوائم = 3111 يو هيد
- عدد البراندات بطول $= 1.2 \times 1.2$
- عدد البراندات بطول 1.8 = (90\ × عدد حطات البرندات) = 150 برنده



مثال (2) صمم شده معدنیه لبلاطه خرسانیه مسطحه لمشروع مبنی اداري اذا علم الاتي:

- سمك البلاطه الخرسانيه = 30 سم والتطبيق من الواح البلييود سمك 18 مم


- Timber beams H20 (for Secondary Girder: H20 and

Main Girder: H20)

- Permissible moment: 5.0 kN.m

- Permissible shearing force: 11.0 kN.





Design loads:

- Depth of slab =0.30m
- Dead Load = $0.30 \times 25 = 7.50 \text{ kN/m}^2$
- For 0.30m depth slab Live Load according (Din) = 1.5 kN/m^2
- Live load+formwork weight = 2 kN/m^2
- Total Load = $7.50+2=9.5 \text{ kN/m}^2$

For Slab


اولا - : تطبيق البلاطه plywood سمك 18 مم

Assume Spacing between Secondary beam = 40 cm c/c

- Actual deflection from graph < 0.6 mm

 (Refer attached graph for plywood 18mm) according DIN
- Permissible deflection = L/500 = 400/500 = 0.8 mm Actual deflection is less than permissible deflection. Safe

18 mm



For strip 1 m wide

W = 9.5 *1 = 9.5 kN/m (From Beam ax)

Check for moment:

M = 0.015 m.t < 0.083 t.m O.K

Check for Shear: -

Q = 0.23 t < (0.7) t O.K

ثانیا: ـ تطریح البلاطه :Timber beams H20 کل 40 سم

H20 P timber beams (Secondary Beams under Slab)

- -W = 9.5 *0.4 = 3.8 kN/m From Beam ax for span 1.2 m
- Maximum bending moment = 0.55 kN.m
- Permissible bending moment = 5.00 kN.m
- Maximum B.M is less than permissible B.M, Safe
- Maximum Shear force = 1.4 KN
- Permissible Shear force = 11.00 KN
- Maximum Shear force is less than permissible S.F, Safe

Double H20 Timber Beams (Main Beam)

- Spacing between 1.20m & for span 1.60 m
- -W = 9.5 *1.2 = 11.4 kN/m (From Beam ax)
- Maximum bending moment = 2.9 kN.m
- Permissible bending moment = 10.00 kN.m
- Maximum B.M is less than permissible B.M, Safe
- Maximum Shear force = 10.9 KN
- Permissible Shear force = 22.00 KN
- Maximum Shear force is less than permissible S.F, Safe

المراجع:-

- 1- BS 5268-2, Structural use of timber Part 2: Code of practice for permissible stress design, materials and workmanship.
- **2- BS 5975:** 1996, *Formwork for concrete*.
- 3- ECP 205 2001: Egyptian code of practice for steel construction
- 4- ACI 347-01 Guide to Formwork for Concrete
 - 4- الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشات الخرسانيه 2018
 - 5- شركه منارات العمران للشدات والسقالات المعدنيه
 - 6- الاستاذ الدكتور مجدى الشيخ
 - 7- شرکه Doka

2- نظام ال رينج لوك Ring lock System مميزات النظام

- التجميع بسهولة وسرعة ، يقلل كثيرا من الوقت وتكلفة اليد العاملة.
 - قدره تحمل عالیه و هیکل مستقر
- خفيفة الوزن وسهلة في التعامل معها والنقل مكافحة الصدأ ومكافحة المطول للتآكل




GOWE Ringlock system Main Components and Size					
Item	Length (mm)	Size(mm)	Size(mm)		
Standard	1000-3000	48.3*3.25	60*3.25		
Ledger	300-2400	48.3*3.25	60*3.25		
Diagonal Brace	900*1500-2400*1500	48.3*3.25	42*2.5		
Base collar	300	59*4*100	70*4*110		
Jack base(hollow)	L=600 150*150*6	38*5	48*5		
U Head Jack(hollow)	L=600 180*150*6	38*5	48*5		

GOWE also supply other accessaries: solid jack base, brace head ,rossette, wedge pin,triangle bracket, spigot


- يمكن استخدام Ring lock للهياكل الدائرية أو المنحنية أو المستقيمة ، كما يمكن استخدامه للأبراج المتنقلة والمستقلة.
 - مقارنة مع cup lock يمكن أن ينفذ 3/1 الصلب حولها ، توفيرا للجهد والوقت والعمالة
 - تتوفر باطوال 1 م ، 1.5م ، 2م ، 2.5م ، 3م

RINGLOCK SYSTEM




مكونات النظام: Components

1- قوائم راسيه Vertical Post



2- براندات افقيه Horizontal Ledger وهي توفر الدعم الافقي للاحمال



Ringlock Ledger




3- المقصات Ring lock Braces لتوفير الدعم الجانبي




Base Products -4








الباب الثاني اولا: - نظام الدعامات المفرده Props System






مكونات النظام:Components


- 1- القوائم وهي عباره عن ماسورتين :-
- الخارجيه بقطر 2 بوصه وبها جزء علوي مقلوظ بطول 30 سم ويحتوي على صاموله بذراع للضبط.
 - والداخليه بقطر 1.5 بوصه وتحتوي على ثقوب متقابله على جانبيها والمسافه بين الثقوب 10 سم للوصول للارتفاع المطلوب.




2- القواعد (الراسية top plate والسفلية base plate)

- وتستخدم للربط مع باقي اجزاء الشده من خلال الثقوب الموجوده بها










3- مسمار التثبيت (الدبوس) والصاموله بذراع ولهم عده اشكال





تصنيف الدعامات

GBM DIN EN 1065 props come in three models, depending on the guaranteed maximum capacity at the maximum extensions:



with 182 to 400 cm extension.

variants with 182 to 550 cm extension.

With variable capacity and available in variants With 20kN guaranteed capacity and available in With 30kN guaranteed capacity and available in variants with 173 to 400 cm extension.

DIN EN 1065 class B props loads table

We - at GBM - manufacture three different models of the DIN EN 1065 class B props (B 30, B 35, B 40).

These are classified according to maximum extension (this model is capable of covering extensions between 1.82 m and 4.00 m) and capacity (higher with closed configuration).

Below are the technical features of each one of them.

Dimensions table

		B 30	B 35	B 40
Maximum extension	cm	300	350	400
Minimum extension	cm	182	207	234
Inner diameter	mm	48,30	48,30	48,30
Outer diameter	mm	60,30	60,30	60,30
Weight	Kg	14,50	15,80	17,90

We - at GBM manufacture six different models of DIN EN 1065 class D props (D 30 ECO, D 35 ECO, D 30, D 35, D 40, D 55). In some sizes, these products also come in the "eco" version, available at a lower price, but still capable of maintaining the guaranteed 20kn capacity at the maximum extensions.

The six models are classified according to the maximum extension (comprised between 1.80 m and 5.50 m) and capacity.

Below are the technical features of each one of them.

Dimensions table

		D 30 ECO	D 35 ECO	D 30	D 35	D 40	D 55
Maximum extension	cm	300	350	300	350	400	550
Minimum extension	cm	182	207	173	198	225	303
Inner diameter	mm	48,30	48,30	63,50	63,50	63,50	76,10
Outer diameter	mm	60,30	60,30	76,10	76,10	76,10	88,90
Weight	Kg	15,90	17,60	17,80	19,70	22,10	35,00

DIN EN 1065 class E props loads table

We - at GBM - manufacture three different models of the DIN EN 1065 class E props (E 30, E 35, E 40). They are classified according to maximum extension and capacity. Below are the technical features of each one of them.


Dimensions table

		E 30	₹ 85	E40
Maximum extension	cm	300	350	400
Minimum extension	cm	173	198	225
Inner diameter	mm	63,50	63,50	76,10
Outer diameter	mm	76,10	76,10	88,90
Weight	Kg	17,50	23,80	26,00

الابعاد الشائعه للدعامات المفرده



	Prop Class D35 (3500 mm)	Prop Class D40 (4000 mm)	Prop Class 55 (5500 mm)
Maximum Length	3557 mm	4007 mm	5500 mm
Minimum Length	2046 mm	2230 mm	3070 mm
Extended Length	1511 mm	1777 mm	2430 mm
Outer Tube Diameter	76.1 mm	76.1 mm	88.9 mm
Inner Tube Diameter	63.5 mm	63.5 mm	76.1 mm
Maximum Load	20 kN	20 kN	20 kN




ثانيا: ـ نظام الدعامات المزدوجه الثقيله Shore Brace System مكونات النظام: Components

ابعاد الشباك العرض 1.2 متر والارتفاع 1.8 متر وقطر الماسورة المستخدمة 2 بوصة وسماكة الماسورة 4 مم.



2. التليسكوب

ابعاد التليسكوب العرض 1.2 متر والارتفاع 1.65 متر وقطر الماسورة 1.5 بوصة وتخانة 4 مم. ونظرا لان قطر التليسكوب اقل يتم تركيب التليسكوب داخل الشباك وذلك لحصول على الارتفاعات التالية 30 سم 38 سم 83 داخل سم \$ 113 سم \$ 143 سم وبهذة الفتحات تجعل النظام العمل بارتفاعات الاسقف المختلفة




3. الوصلة

تستخدم عند تركيب شباك اعلى شباك للحصول على ارتفاعات اعلى وباستخدامها يمكن الوصول للارتفاع 60.0 متر.




4. الميزانية السفلية

ميز انية مصمتة للتحمل االاحمال المطلوبة وبواسطتها يتم ظبط المناسيب حيث يمكن فتحها لمسافة 40.0 سم الميزانية العلوية. ميزانية مصمتة ايضا للتحمل االاحمال المطلوبة وبواسطتها يتم ظبط المناسيب حيث يمكن فتحها لمسافة 40.0 سم ممايساعد النظام للحصول على تشغيلية اعلى بالارتفاعات النختلفة.




5- حوامل العرقات و المدادات (اليوهيد) U- head:



6. المقصات.


المقصات بابعاد افقيه (90 سم ، 1.2 متر ، 1.5 ، 1.8 ، 2.4 متر) وتستخدم لتحديد او لحفظ المسافات الطولية ما بين الشبابيك بالاتجاة الطولى ولتتحمل القوي الافقية الناتجة من الاحمال الناتجة اثناء الصب) سواء من الاحمال الراسية او احمال الرياح ،،).



H20 Beam .7



Description	Weight Kg	
L = 1900mm	8.74	
L = 2450mm	11.27	
L = 2900mm	13.34	
L = 3900mm	17.94	
L = 4900mm	22.54	
L = 5900mm	27.14	



مميزات النظام:

- من اهم مميزات النظام سرعة الفك والتركيب نظرا لان الشباك بابعاد ثابتة وايضا لقلة الاكسسوارات بالنظام مقارنة مع نظام القوايم والليدجرات.
- قابلية النظام للحصول على اي ارتفاعات مطلوبة وبنفس مكونات النظام نظرا لان الشباك اكثر اتزانا من نظام القوايم والليدجرات مما يساعد على تشغيل النظام باي مشاريع مستقبلية للعميل.
 - قدرة النظام لتحمل الاحمال العالية علما بان اقصى حمل على الشباك هي 10.88 طن/ الشباك و على الرجل الواحدة 44.5طن/ الرجل وذلك لان قطر ماسورة الشباك 2 بوصة وتخانة 4 مم مما يمكن النظام من الاستخدام باالبلاطات ذات سماكة كبيرة (بلاطات انفاق ،كبارى...)
 - يمكن استخدام الشباك بالطريقة التقليدية او باضافة بعض الاكسسوارت يتم تحويلة لنظام طبالي متحركة مما يضاعف سرعة العمل بالموقع وتستخدم هذة الطريقة بالابراج المرتفعة.

ثالثًا: ـ نظام الدعامات المزدوجه الخفيفه Light Weight System السقالات المعدنيه نظام ألاكرو

- تستخدم كسقالات لاعمال المبانى والبياض للواجهات الخارجيه .
- يوجد 3 مقاسات لنظام شبابيك الاكرو حيث ان العرض ثابت 1 متر


ـ مكونات النظام

- الشباك و هو عباره عن ماسورتين راسيتين ملحوم بهم ماسورتين افقيتين قطر الماسورة المستخدمة 1.5 بوصة ملحوم بها من اعلى وصله بقطر 2 بوصه لتركيب الشباك التالى وابعاد الشباك العرض 1 متر والارتفاع (2,1.5,1 متر).




2. المقصات. Cross Brace


- المقصات بابعاد افقيه (90 سم ، 1.2 متر ، 1.5 ، 1.8 ، 2.4 متر) وتستخدم لتحديد او لحفظ المسافات الطولية ما بين الشبابيك بالاتجاة الطولي ولتتحمل القوى الافقية الناتجة من الاحمال الناتجة اثناء الصب) سواء من الاحمال الراسية او احمال الرياح ،،).
- قطر ماسوره المقص 0.75 بوصه واطرافها مبططه وبها ثقوب لدخول بنز المحبس المثبت بالشباك



P- head , U- head -3

4- وصله تداخل بين كل شباك والشباك الاعلي منه ويتم الربط بينهم باستخدام بنز صلب عالى الشد بقطر 16 مم وتركب به تيله لضمان عدم الخروج اثناء التحميل







https://www.facebook.com/mahmoud.arahim

اسباب انهيار السقالات المعدنيه

1-عيوب في التصميم:

أ- نقص في القوائم والدعامات أو سائل الربط والتثبيت.

ب- استعمال المسامير بعدد غير كاف أو بطول غير مناسب

ج- نقص مواسير الحماية الجانبية Handrails أو حواجز القدم

2- عيوب في مواد تصنيع السقالة:

- استعمال أنواع معيبة من الأخشاب (بها كسور - شقوق - عقد - مبللة أو شديدة الجفاف).

3- سوء الاستعمال:

أ- التحميل الزائد

ب- سقوط الأشياء أو القفز على السقالات.

ج- استعمال أحمال متحركة على السقالة.

د- إزالة أو إتلاف الحواجز الواقية أو حواجز القدم أو جزء من الأجزاء الانشائية للسقالة


هـ استعمال السقالات في أغراض غير مخصصة لها.

متى يمنع استخدام السقالات؟



لا يتم العمل على السقالة في حال عدم ثباتها واستقامتها


لا يجوز استخدام السقالة في حال عدم تثبيتها بالطرق المعتمدة او عدم استقامتها او اذا كانت السقالة غير متينة في حال السقالات المتحركة






يمنع استخدام السقالة

اذا كان هناك جزء تالف في السقالة او مكسور او حتى منحني قم بإبلاغ الشخص المختص او قم بإبلاغ قسم السلامة المهنية



لا تخالف

المسافات المنصوص عليها في المواصفة بين منصات العمل (السقالات) وخطوط الكهرباء




لا يتم العمل على السقالة في حال تقوس الخشب

لا يجوز تحميل السقالة من وسطها باحمال تزيد من تقوس الخشب الخاص بالارضية لما يزيد عن 60/1 في وسطها




لا تقم بأي تعديل على السقالة

يجب ان يتم التعديل على السقالة بإيدي اشخاص مؤهلين ومدربي وتحت



لا يتم العمل على السقالة في حال عدم وجود السلم

حيث يمنع تسلق اجزاء السقالة للوصول الى المنصة مهما كانت



لا يتم العمل على السقالة قبل ان يتم فحصها والتفتيش عليها ويتم ذلك بفحص:-

- 1. السلم او منصة الصعود والنزول
- 2. الممشى الخشبي واكتمال اللواح الخشبية
 - 3. وجود الهاندريل والميدريل
 - 4. تفقد صلابة وقوة السقالة

وبعدها يتم وضع البطاقة المناسبة للسقالة



متطلبات وإشتراطات عامة لاعمال السقالات طبقا للكود الاردني لاعمال السقالات:

1-كل ثقالة يجب أن تصمم بحيث تتحمل علي الأقل أربعة أمثال الحمل العامل(Working Load).

2- يتم تركيب وتعديل السقالات بواسطة رجال متخصصين ومؤهلين لهذا العمل.

3- يحظر بناء وتركيب السقالات علي البراميل والرصات حيث تكون عرضة للإنهيار.

4-الحواجز الواقية (الوردمانات) القياسية تصنع من الخشب أو المواسير أو الزوايا الحديدية، وتتكون من حاجز علوي Top Rail وإرتفاعه لا يقل عن 42 بوصة وحاجز متوسط أفقي ويقع في منتصف المسافة بين الحاجز العلوي وأرضية المنصة المنصة Plat Form.

5-تركب الحواجز الواقية علي أعمدة رأسية Vertical Posts أو قوائم وتتباعد هذه القوائم عن بعضها مسافات متساوية طول المسافة الواحدة 8 قدم.

6- يجب أن تكون هذه الحواجز بمتانة كافية بحيث يمكن أن تتحمل حملا واقعا على أي نقطة فيها وفي أي إتجاه – مقداره لا يقل عن 200 رطل.

7- حاجز أو عارضة القدم Toe-board ، تزود منصات السقالات بعوارض أو حواجز للقدم — تثبت علي جوانب وحواف أرضية المنصة لمنع سقوط العدد والمواد منها. ويكون أقل إرتفاع لهذه الحواجز 4 بوصة.

8- وسائل الإقتراب والوصول إلي السقالة Ways of Access.

السلالم النقالي لا يسمح باستخدامها إذا زاد ارتفاع المنصة عن 12 قدم ، كما يجب في حالة استخدام السلالم النقالي أن يتم ترك مسافة من السلم فوق المنصة لا تقل عن 3 قدم.

السلالم الثابتة ، يفضل استخدامها في السقالات التي يزيد إرتفاعها عن 12 قدم ، كما يجب الأخذ بالإعتبار أن يتم عمل بسطة كل 30 قدم.

9-يجب ربط السقالة إلي المبني أو إلي أي هيكل صلب في حالة زيادة ارتفاع السقالة عن أربعة أمثال أبعاد قاعدتها.

10-تعتمد قوة ومتانة أية سقالة علي القاعدة وترجع معظم حوادث إنهيار السقالات إلى ضعف القاعدة ، لذا يجب الإهتمام بقوة ومتانة القاعدة.

11-يجب تثبيت الواح معدنية أسفل أرجل السقالة لمتانة تثبيتها.

12-يتم ربط السقالات بالمبني بمسافات لا تزيد عن 30 قدم أفقيا و26 قدم رأسيا.

13-يجب توفير وسائل الحماية من السقوط Fall Protection من السقالات التي يزيد ارتفاعها عن 10 قدم.

- 14- يجب عدم السماح بدهان السقالات بأي طلاء يمكن أن يخفى أو يغطى أية عيوب بالألواح.
- 15- يجب عدم السماح بتخزين المواد والخامات والعدد على السقالات كما يجب إخلاء السقالات من هذه المواد عند نهاية كل وردية عمل.
 - 16- يجب ترك مسافة لا تقل عن 10 قدم بين السقالات وخطوط توصيل الكهر باء
 - 17- في حالة السقالات المعلقة يجب أن تتحمل حبال الربط 6 مرات الحمولة الكلية للسقالة + و زنها.

ربط السقالات: Ties:

في حالة زيادة إرتفاع السقالة عن أربعة أمثال عرضها يجب ربطها بالحائط المثبتة عليه ويكون الربط كل 30 قدم أفقيا وكل 26 قدم رأسيا.

وتنص تعليمات الأوشا على ضرورة ان تكون 50 % من جميع أنواع الربط من النوع الإيجابي.

وتوجد أربعة أنواع للربط هى:

- الربط من خلال النوافذ أو الفتحات (+ve) النوافذ أو النوافذ أو الفتحات .1
 - Reveal Ties (not positive) الربط من خلال وتد .2
 - Box Ties (+ve) الربط بالأعمدة 3
 - الربط بواسطة نقطة تثبيت (+ve) المربط بواسطة .4

1- الربط من خلال النوافذ والفتحات:

- يتم إدخال أنبوب خلال أية فتحة في المبنى (نافذة) ويتم ربط أنبوب آخر في وضع أفقى من الداخل.
 - يتم بعد ذلك ربط الأنبوب الأول في مواقع مختلفة بالسقالة.
 - يعتبر هذا النوع من أنواع الربط الإيجابي.

2- الربط من خلال وتد:

- يتم تثبيت أنبوب بين حواف النافذة داخل فتحة في الحائط على قاعدة (وتد).
 - يتم تثبيت أنبوب آخر رأسي في الجهة المعاكسة للوتد وربطه كذلك في السقالة
 - يعتبر هذا النوع من الربط من أنواع الربط غير الإيجابي.

3- الريط بأحد الأعمدة:

- في حالة وجود عمود قريب من السقالة يتم الربط به.
- يتم الربط من جهتى العمود مع ربط أنبوبتين واحدة من الأمام وأخرى من الخلف يتم بعد ذلك ربط الماسورة بالسقالة.
 - يعتبر هذا الربط من أنواع الربط الإيجابي.

4- الربط بنقطة تثبيت:


- يتم تثبيت مسمار صلب بالحائط و تثبيت قاعدة صلب به
- يتم لحام ماسورة رأسية بالقاعدة الصلب ويتم ربط هذه الماسورة بالسقالة.
 - يعتبر هذا النوع من الربط من أنواع الربط الإيجابي.


المراجع:-

- الكود الاردنى لاعمال السقالات
- شركه اركو للشدات والسقالات المعدنية.
- مستشار فلسطين للطوبار الحديث و السقالات.
 - صفحه شدات معدنیه
- بعض الصور مقتبسه من الموقع والبعض من صفحات النت المختلفه للتوضيح


الباب الثالث: نظام القوالب الجاهزهModular formwork system نظام طبالي ال يو فورم(U Form System)

- يمكن استخدام هذا النظام بسهولة في أنواع الهياكل الخرسانية مثل الاعمده والحوائط والخزانات في هذا النظام تشكل الألواح والزوايا مسبقة الصنع بنية صلبة وقوية باستخدام المفاصل والتجهيزات مثل الدبوس والإسفين ، والمشابك والملحقات ذات الصلة التي يمكن أن تقاوم بسهولة الضغط الجانبي والهيدروستاتيكي للخرسانة.











مكونات الشده


1- طبالي ال U-Form تتكون من شاسيه حديد متجلد كونتر بسمك 18 مم عرض الطبالي (0.2, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2) متر وارتفاعاتها . (2.40 , 1.80 , 2.40) متر




2- طبلية ركن داخلي: لتسهيل تجميع الزوايا الداخليه للحوائط ابعادها 0.3*0.3 م




3- زاويه تجميع خارجيه : لتسهيل تجميع الزاويا الخارجيه من الحوائط




4- الدعامات المائله PUSH PULL PROPS وتستخدم لتثبيت الشده الراسيه للاعمده والحوائط



4- وصله ركن تستخدم للتقويه في حاله تعامد ضلعي الحائط



ACCESSORIES-5



الضغط الجانبي للخرسانه Lateral pressure of concrete 1- الضغط الجانبي للخرسانه طبقا لل DIN 18218 لاي ارتفاع صب

Concrete load capacity is 100 kN/m² according to German standard DIN 18218

- High rate of pouring even for very high columns
- Unlimited pour speed irrespective of concrete recipe and consistency or climate

1- الضغط الجانبي للخرسانه طبقا لل 14-
$$m ACI$$
 347 R-14 طبقا لارتفاع الصب $m p = w*h$ طبقا للمعادله

Where:

p = lateral pressure, lb/ft2 (kN/m2);

w = unit weight of concrete, 1b/ft3 (kN/m3); and

h = depth of fluid or plastic concrete from top of placement




Fig. 4.2.2—Concrete lateral pressure distribution.

3- الضغط الجانبي للخرسانه طبقا لل عالم formwork guide to good practice

https://www.facebook.com/mahmoud.arahim

As a general guide, the typical mass of one face of formwork for design concrete pressure between 50 and 70 kN/m² is given in Table 16. However, specific cases may need to be checked.

Construction	Mass (kg/m²)
Timber and plywood (with soldiers)	60
Timber and plywood (small side forms 1 m high)	50
Plywood forms, aluminium walings, steel soldiers	50
Proprietary steel panels, tube walings for crane handling	75
Proprietary strip and re-erect panel formwork	35 – 45
Special purpose-made formwork with 5 mm steel face for multiple use	95 - 120


Table 16. Typical Self-weight of Wall Formwork.

Section 4.4.1 - General


The maximum lateral pressure of concrete on formwork depends on six main factors:

- (a) Vertical height of the form **(H)** in metres. Note: This is not necessarily the pour height. See Figure 50.
- (b) Average rate of rise of the concrete vertically up the form (R) in metres per hour, taken as the average over the pour.
- (c) Temperature of the concrete at time of placing (assumed to be between 5°C and 30°C).
- (d) Plan dimensions of the pour. See Figure 51.
- (e) Constituents of the concrete, the type of cement and/or blends, with or without admixtures, with or without retarders.
- (f) Density of the concrete.

Varying any one of the above factors may alter the concrete pressure acting on the formwork. The pressure will act at right-angles to the face of the form.



Concrete pressures on parallel forms.



Permitted load-bearing capacities of form-ties

Tie-rod	Diameter d1 [mm]	Diameter d2 [mm]	Cross-sectional area A [cm²]	Permitted capacity [kN], allowing a 1.6 : 1 factor of safety against failure	Permitted capacity [kN] to DIN 18216	Permitted capacity [kN], allowing a 2: 1 factor of safety against failure as required by French standard
15.0	15.0	17.0	1.77	120	90	98
20.0	20.0	22.5	3.14	220	150	172
26.5	26.5	30.0	5.52	350	250	273
32.0	32.0	36.0	8.04	520	400	400
36.0	36.0	40.5	10.18	660	500	500
40.0	40.0	44.0	12.57	820	600	600

4- الضغط الجانبي للخرسانه According to CIRIA REPORT 108

$$\mathbf{P}_{\mathbf{max}} = G(C_1 \sqrt{V} + C_2 K_T \sqrt{H - C_1 \sqrt{V}} \quad \mathbf{t/m^2}$$

Values of coefficients C1 and C2 =

C1 coefficient depending on the size and shape of Formwork C1= 1 (for wall.), C1= 1.5 (for Column.)

Walls:	C1	1.00	: section where eithe
Columns:	Cı	1.50	: section where both

er the width or breadth > 2.0 m h the width and breadth < 2.0 m

C2 coefficient depending on the constituent materials of concrete

Concrete	Value of C2
OPC, RHPC or SRPC without admixtures	0.30
OPC, RHPC or SRPC without admixtures, except a retarder	0.30
OPC, RHPC or SRPC with retarder	0.45
LHPBFC, PBFC, PPFAC or blends containing less than 70% ggbfs or 40% pfa without admixtures	0.45
LHPBFC, PBFC, PPFAC or blends containing less than 70% ggbfs or 40% pfa with any admixtures, except a retarder	0.45
LHPBFC, PBFC, PPFAC or blends containing less than 70% ggbfs or 40% pfa with a retarder	0.60
Blends containing more than 70% ggbfs or 40% pfa	0.60

G = density of concrete (kg/m3) = 2.5 t/m3

K= temperature coefficient of taken as

 $[36/(T+16)]^2$

T = temperature of concrete in the forms

V= rate of placement (m/h)

H= vertical formwork height (m)

Horizontal loads-Braces and shores According to (ACI 347R-14) 2-2-3-2

2.2.3.2-Wall form bracing should be designed to meet

The minimum wind load requirements of the local building


Code or of ANSI/ASCE-7 with adjustment for shorter

recurrence interval, when appropriate.

For wall forms exposed to the elements, the minimum wind design load should not be less than 15 lb/ft2 (0.72 kN/m2).


For wall and column form bracing design, the applied value of horizontal load due to wind and eccentric vertical loads should produce effects not less than the effect of 100 lb/linear ft. (1.5 kN/m) of wall length or column width, applied at the top.

- يجب الا يقل الحمل المصمم للحد الادني من الرياح عن (0.72 kN/m2) - بالنسبة لتصميم تقوية الجدار والعامود ، يجب أن تنتج القيمة المطبقة للحمل الأفقي بسبب الرياح والأحمال الرأسية تأثيرات لا تقل عن (1.5 كيلو نيوتن / م) لطول الجدار أو عرض العمود ، وتطبق بالأعلى .



- Not recommended to exceed angle of tilt up shore or push Pull prop over 60°, case must be taken to prevent horizontally and vertically displacement of the formwork.

لمقاومة الحمل في الاتجاه الأفقي يتم استخدام دعامات مائله (نهايز) ولكن لا ينصح بتجاوز زاوية الإمالة عن 60 درجه لمنع الازاحه الافقيه والراسيه.



Example 1

Design the formwork for an insitu reinforced concrete column of square plan 900*900 mm and 3.6 m high.


CONCRETE WALL DESIGN DATA

H formwork =3.6 m

Rate of placement (V) = 1.50 m/hr.

Concrete temperature (T) = $20 \, \text{C}^{\text{o}}$

Use Plywood 18mm (Indonesian sheets) and timbers 75*150 mm



Solution

According to CIRIA REPORT 108

$$\mathbf{P}_{\mathbf{max}} = G(C_1 \sqrt{V} + C_2 K_T \sqrt{H - C_1 \sqrt{V}} \quad \mathbf{t/m}^2$$

$$KT = [36/(T+16)] 2 = 1.00$$


$$C1 = 1.5$$
 (for Col.)

$$C2 = 0.45$$

$$G = 2.5 \text{ t/m}3$$

$$P \max = 6.09 \text{ t/m}2$$

H for (P max.)=
$$(6.09 / 2.5) = 2.44 \text{ m}$$



The shape of the pressure diagram


Check Formwork Elements

1. Plywood 18mm:

- Max spacing between timbers girders = 0.30 m
- Max plywood span = 0.30 m

For strip 1.00 m

- P max = 6.09 t/m2
- -W Plywood = $6.09 \text{ t/m} 2 \times 1.00 = 6.09 \text{ t/m}$
 - $W_{plywood} = 6.09 \text{ t/m}^2 \text{x} 1.00 = 6.09 \text{ t/m}$



From table 10 the plywood properties:-

- Bending stiffness = E I = 0.328 t.m
- Moment of resistance $Z \times F_{all} = 0.0782 t.m$
- Shear load = Q_{all} = A x q_{all} = 1.655 t

Check for Moment:-

 $M_{MAX} = 0.068 \text{ t.m} < 0.0782 \text{ t.m}$ Safe

Check for Shear:-

 $Q_{MAX} = 0.92 t < 1.655 t$ Safe

2- الاخشاب الراسيه Vertical backing timber

The design brief assumed SC4 timber and 75*150 size will be checked first.

The structure properties for wall formwork timber at table 7 can be used.

- -Bending stiffness = E I = 1.56 t.m
- Moment of resistance $\mathbf{Z} \times \mathbf{F}_{all} = \mathbf{0.285} \text{ t.m}$
- Shear load = Q_{all} = A x q_{all} = 1.145 t


75*150 girders

Pmax = 6.09 t/m2


- Max spacing between timbers girders = 0.30 m


W beams = $6.09 \times 0.30 = 1.83 \text{ t/m}2$

Spacing between Soldier Beams = 0.9 m



https://www.facebook.com/mahmoud.arahim





Check for Moment:-

 $M_{MAX} = 0.23 \text{ t.m} < 0.285 \text{ t.m}$ Safe

Check for Shear:-

 $Q_{MAX} = 0.92 \ t < 1.145 \ t$ Safe

3. Main Soldier

Pmax = 6.09 t/m2

Max spacing between tie rod =0.75 m

Spacing between soldiers = 0.9 m

W soldiers = $6.09 \times 0.9 = 5.48 \text{ t/m}^{-}$

Check for Moment:-

 $M_{MAX} = 0.3 \text{ t.m} < 1.14 \text{ t.m}$ Safe


Check for Shear:-

 $Q_{MAX} = 2.05 t < 10 t$ Safe

4-Tie rod 16 mm

 $P_{max} = 6.09 \text{ t/m}2$

Tension force applied on tie rod (T) = $P_{max} *h*s \setminus 2$



 $=6.09*0.9*0.75\2 = 2.05 t$

يتم مقارنته بالمسموح طبقا للكود Din 18216


Permissible tensile force on tie rod = 9t ok safe

Example 2


Design the formwork for an insitu reinforced concrete column of square plan 400*400 mm and 3.6 m high.

COLUMNS FORMWORK USING H20+ SOLDIER

Formwork main elements technical data



Main Solider 10:



Tilt up shores:

Tilt-up shores working ranges and working load

	WORKING RANGE (L)		WORKING LOAD (ton)		WEIGHT	CODE NO.
	MIN CENT. PIVOTS (m)	MAX CENT. PIVOTS (m)	MIN CENT. PIVOTS	MAX CENT. PIVOTS	(Kg)	
TILT UP SHORE XO	1.09	1.88	4	4	12.70	212013
TILT UP SHORE X1	1.70	3.07	4	3	21.10	212014
TILT UP SHORE X2	1.93	3.30	4	2.5	22.00	212015
TILT UP SHORE X3	2.54	3.91	3	1.5	24.60	212016
TILT UP SHORE X4	3.15	4.82	3		29.30	212017

Solution

CONCRETE WALL DESIGN DATA

H formwork =3.6 m

Rate of placement (V) = 1.50 m/hr. (Assumed)

Concrete temperature =20 C° (Assumed)

According to CIRIA REPORT 108

$$\mathbf{P}_{\mathbf{max}} = G(C_1 \sqrt{V} + C_2 K_T \sqrt{H - C_1 \sqrt{V}} \quad \mathbf{t/m^2}$$

$$KT = [36/(T+16)] 2 = 1.00$$

$$C1 = 1.5$$
 (for Col.)

$$C2 = 0.45$$

$$G = 2.5 \text{ t/m}3$$

$$P \max = 6.09 \text{ t/m}2$$

H for (P max.)=
$$(6.09 / 2.5) = 2.44 \text{ m}$$


Check Formwork Elements

1. Plywood 18mm:

- Max spacing between timbers girders = 0.30 m
- Max plywood span = 0.30 m

For strip 1.00 m

- $P \max = 6.09 \text{ t/m}2$
- -W Plywood = $6.09 \text{ t/m} 2 \times 1.00 = 6.09 \text{ t/m}$
 - \bullet W_{plywood} = 6.09 t/m²x1.00 = 6.09 t/m



From table 10 the plywood properties:-

- Bending stiffness = E I = 0.328 t.m
- Moment of resistance $\mathbf{Z} \times \mathbf{F}_{all} = 0.0782 \text{ t.m}$

Shear load = Q_{all} = $A \times q_{all}$ = 1.655 t

Check for Moment:-

 $M_{MAX} = 0.068 \text{ t.m} < 0.0782 \text{ t.m}$ Safe

Check for Shear:-

 $Q_{MAX} = 0.92 t < 1.655 t$ Safe


2. H20 girders:

Pmax = 6.09 t/m2


Spacing between H20 Beams = 0.30 m

W H20 beams = $6.09 \times 0.30 = 1.83 \text{ t/m}$ 2

Spacing between Soldier Beams = 0.9 m







Check for Moment:-

 $M_{MAX} = 0.23 \text{ t.m} < 0.50 \text{ t.m}$ Safe

Check for Shear:-

 $Q_{MAX} = 0.92 t < 1.10 t$ Safe

Check For deflection:

= 0.6 mm < 3.00 mm Safe


3. Main Soldier 10:-

Pmax = 6.09 t/m2

Max spacing between tie rod =0.57 m

Spacing between soldiers = 0.9 m

W soldiers = $6.09 \times 0.9 = 5.48 \text{ t/m}$



Check For bending:

MMAX = 0.06 t.m < 1.14 t.m Safe


Check for Shear:

QMAX = 1.01 t < 10.0 t Safe

4-Tie rod 16 mm

 $P_{max} = 6.09 \text{ t/m}2$

Tension force applied on tie rod (T) = $P_{max} *h*s \setminus 2$



 $=6.09*0.9*0.57\2 = 1.56 t$

يتم مقارنته بالمسموح طبقا للكود Din 18216

Permissible tensile force on tie rod = 9t ok safe

5. Bracing:


- Spacing between Tilt up shore=0.57 m
- -Wall height (h) =3.6 m
- -Wind force = 0.072 t/m2 According to ACI 347R-14
- Loads applied in bracing member Hz= (area served x wind force)/ $\cos\Phi$

Area served $X1 = (2.7 \setminus 2 + 0.4) *0.57$

-Load effect on X1= $(1.75 \times 0.57 \times 0.072) / \cos 10 = 0.07 t < 3.00 t safe$

Area served $X4 = (2.7 \setminus 2 + 0.5) *0.57$

-Load effect on X4= $(1.85 \times 0.57 \times 0.072) / \cos 57 = 0.14 t < 1.00 t safe$



المراجع:-

- شركه ارتا للقوالب
 - منارات العمران
- بعض الصور مقتبسه من الموقع والبعض من صفحات النت المختلفه للتوضيح